



# FORMICA® REAL COLOR

*O poder da cor para um acabamento perfeito*

O **FORMICA® Real Color** é um laminado inovador com face decorativa e miolo da mesma cor, dispensando a utilização de fitas de bordas plásticas. Proporciona melhor acabamento, conferindo efeito “monolítico” e valorizando o design do seu móvel. Possui uma boa trabalhabilidade e acabamento, graças à formulação especial e inovadora de sua resina. Aliado à estas características especiais, possui ainda ótima resistência à umidade, estabilidade de cor e resistência a impactos.

Além de sua superfície não possuir poros, um poderoso antimicrobiano está incorporado em sua resina superficial, evitando a proliferação de fungos e bactérias. É, portanto, higiênico e antialérgico, ideal para fabricação de móveis hospitalares, clínicas, laboratórios alimentares e, logicamente, residenciais.

Para revestimentos de móveis utilizando substratos à base de madeira industrializada, use **FORMICA® Real Color** na espessura de 0,8 mm – onde se pode utilizar o próprio laminado para acabamento de bordas ou frontões. Sendo o seu miolo da mesma cor, o resultado é, sem dúvida, surpreendente. Caso opte por acabamento superficial com alto brilho, escolha o **FORMICA® Real Color** na espessura de 1,3 mm. Por ser mais espesso, confere ótimo resultado na planicidade e qualidade do brilho, tornando-se superior às melhores pinturas.

**FORMICA® Real Color** de 4 mm pode, inclusive, substituir vidros ou acrílicos na confecção de portas. Utilize o espaçamento dos montantes metálicos até 50 cm para espessuras de 3 mm desse laminado. São obtidos excelentes resultados na fabricação de tampos de pia, mesas ou balcões, utilizando **FORMICA® Real Color** na espessura de 10 mm.

Desta forma, alia-se o efeito monolítico, resistência e elegância, servindo-se das cores vibrantes à disposição neste catálogo.

A facilidade de usinar as bordas, permitindo chanfros ou cantos arredondados, enobrece ainda mais a qualidade de seu projeto.



## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Como as superfícies dos laminados **FORMICA®** e **FORMICA® Real Color** não são porosas, não retêm sujeiras ou resíduos. Portanto, sua conservação é extremamente simples, basta um pano úmido embebido em produtos de limpeza doméstica, como detergentes neutros, limpadores ou desengordurantes, seguido por um pano embebido em água para a remoção dos resíduos desses produtos.

Para evitar manchas de embaçamento, após a limpeza mais pesada – principalmente nos laminados de cor mais escura –, utilize um pano embebido em álcool, secando o laminado imediatamente com um pano macio e seco, semelhante à limpeza de um vidro. Especificamente na limpeza do móvel, logo após a sua confecção – onde possa haver resíduos de cola de contato ou verniz – utilize sempre o **FORMICA® Solvente**, próprio para esse tipo de limpeza. Nunca utilize produtos abrasivos, ceras, querosenes, aguarrás ou thinner.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (m)	Espessuras (mm)	Padrões	Acabamentos
3,08 x 1,25 m*	0,8 mm 1,3 mm 4,0 mm 6,0 mm 10,0 mm	L 101 Vermelho Cardeal L 515 Branco Real L 121 Preto L 151 Prattan L 523 Novo Cromo Real L 551 Laranja L 552 Purple L 562 Corda	Brilhante (BR) Texturizado (TX) Top Matte (TM)



## FOTOS DO PRODUTO



## PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

Espessuras: 0,8 mm - 1,3 mm

### MEDIÇÃO E CORTE DO LAMINADO:

**1.** Tire as medidas do tampo ou substrato que será revestido.



**2.** Corte a chapa do laminado **FORMICA® Real Color** com auxílio de uma serra de wídea. As medidas devem ser um pouco maiores que o tamanho do substrato.



**3.** Outra opção é fazer o corte do **FORMICA® Real Color** da mesma forma que os laminados convencionais, através de riscadores.



4. Em seguida, na filetadora, ou por meio de um corte com serra ou riscador de wídea, faça o corte das tiras que irão revestir a borda ou frontão do painel.



## REVESTIMENTO DO TOPO:

5. Inicie o revestimento do painel pela borda ou frontão. Aplique a **Cola de Contato da FORMICA®** com auxílio de uma espátula no substrato que compõe o frontão.



6. Na sequência, aplique a cola no laminado **FORMICA® Real Color**.



7. Após 15 minutos, verifique se a cola está no ponto de "tac". Aplique o laminado sobre o frontão esfregando com auxílio do "taquinho" ou rolete de borracha.



8. Faça o acabamento das sobras do laminado: refile com a tupia.



9. Finalize com a lima.



10. O próximo passo é fazer a colagem da face do painel.



11. Aplique, com ajuda de uma espátula, a **Cola de Contato da FORMICA®** no plano horizontal do substrato de madeira e também do laminado.



**12.** Depois de verificar o ponto de “tac”, junte as duas partes.



**13.**



**14.** Esfregue com auxílio do “taquinho” ou rolete de borracha para promover o contato perfeito.



**15.**



Afinal, FORMICA® só a FORMICA® tem.

[formica.com.br](http://formica.com.br)

www.facebook.com/FormicaBrasil  
Estrada Portão do Ronda, 120, Rio Abaixo  
Suzano/SP | CEP 08694-080  
Fax (11) 4741-6301 | SAC 0800 019 3230

Simulador de Ambientes FORMICA®



**16.** Arremate as bordas fazendo o refilo da sobra do laminado.



**17.** Dê um toque de lixa para finalizar o acabamento, e está pronto!



**18.** O resultado é um painel sem o fio preto do laminado, que substitui facilmente a pintura e com resistência superior a impactos e manchas que só laminados decorativos da FORMICA® têm.

